2 Kjør vask

Hvordan kjører du oppvaskmaskinen for å få rene kopper og kar? Les mer i denne guiden.

2.1 - Velg ønsket modus



a) Velg manuell (håndsymbol) for at maskinen kun skal starte når du trykker på kjør knappen.
b) Velg auto (piler i sirkel) for at maskinen automatisk skal kjøre når du lukker lokket.

Benytt følgende knapp for kjøring i manuell modus. P; Du må holde knappen inne i 1 sekund:



2.2 - Kjør oppvask

Kjør oppvaskmaskin. Grøn lampe i svart felt slukker når maskinen er ferdig. Dette skjer litt etter at maskinen har sluttet å lage lyd. Åpner du den for tidlig vil den sprute litt vann ut av maskinen



Når du starter å kjøre oppvaskmaskinen blir det fort fuktig varmt og ubehagelig. Skru på avtrekksviften ved utgnagsdør når du starter å kjøre oppvaskmaskinen (/etter behov).



2.3 - Tips

Prioriter å holde oppvaskmaskinen kjørende.

Ved stor belastning på personell som tar oppvask kan du bære ut hele brett med rene kopper og kar og sette det på kjøkkenet, da er det enkelt for andre som jobber på kjøkkenet. Da får du mer plass for å holde oppvaskmaskinen gående. Dette er greit å tenke på da man som oftest i oppvasken er igjen til sist og det dermed er viktigere å ta unna de skitne koppene slik at man ikke blir stående igjen mer enn man må. De rene koppene du setter på kjøkkenet vil man etterhvert få hjelp med når resterende personell blir ledig for flere jobber.

Ved storsamling eller annen lengre bruk kan du måtte bytte vann.

Vannet i oppvaskmaskinen blir noen ganger for skittent og må manuelt tømmes og fylles opp igjen når dette skjer. Dette utføres ved å utføre punktene beskrevet i rengjøring, vente til vannet har tømt seg, også starte maskinen på nytt slik beskrevet i forberedelse.

Revision #13
Created 2025-11-10 12:00:56 UTC by Admin
Updated 2026-05-16 05:30:21 UTC by Admin