Reglemessig vedlikehold

Reglemessig vedlikehold av kombidamper, hva må du huske?

1. Rengjør luftfilter jevnlig. Bytt filter ved behov.

ToDo; Legg inn litt bilder og beskrivelse hva dette innebærer?

2. Åpne sideplate og sjekk slanger og el-koblinger.

ToDo; Legg inn litt bilder og beskrivelse hva dette innebærer?

Revision #4
Created 2025-11-13 12:38:35 UTC by Admin
Updated 2025-11-24 06:41:41 UTC by Admin